

Interruttori di manovra - Sezionatori

Sezionatori con fusibili serie HSLNS						
Descrizione	Corrente nominale In(A)	Fusibile	Codice 3P	Euro	Codice 3P+N	Euro
 <p>Sezionatore serie HSLN000S per fusibili tipo NH000 3P o 3P+N sezionabile senza manovra albero 200mm incluso Montaggio su piastra</p>	32	000	HSLN000S332		HSLN000S432	
	63	000	HSLN000S363		HSLN000S463	
	100	000	HSLN000S3100		HSLN000S4100	
 <p>Sezionatore serie HSLN00S, HSLN0S per fusibili tipo NH00 e NH0 3P o 3P+N sezionabile senza manovra albero 200mm incluso Montaggio su piastra</p>	125	00	HSLN00S3125		HSLN00S4125	
	160	00	HSLN00S3160		HSLN00S4160	
	125	0	HSLN0S3125		HSLN0S4125	
	160	0	HSLN0S3160		HSLN0S4160	
 <p>Sezionatore serie HSLN1S per fusibili tipo NH 1 3P o 3P+N sezionabile senza manovra albero 200mm incluso Montaggio su piastra</p>	250	1	HSLN1S3250		HSLN1S4250	
 <p>Sezionatore serie HSLN2S per fusibili tipo NH 2 3P o 3P+N sezionabile senza manovra albero 200mm incluso Montaggio su piastra</p>	400	2	HSLN2S3400		HSLN2S4400	
 <p>Sezionatore serie HSLN3S per fusibili tipo NH 3 3P o 3P+N sezionabile senza manovra albero 200mm incluso Montaggio su piastra</p>	630	3	HSLN3S3630		HSLN3S4630	
	800	3	HSLN3S3800		HSLN3S4800	

Interruttori di manovra - Sezionatori

ACCESSORI per serie HSLNS					
Descrizione	Descrizione	Codice	Montaggio su	Euro	
 <p>Manovra diretta con schermo di protezione FUSIBILI</p>		MD/HSLN000S	HSLN000S		
		MD/HSLN0S	HSLN000S, HSLN0S		
		MD/HSLN1S	HSLN1S		
		MD/HSLN2S	HSLN2S		
		MD/HSLN3S	HSLN3S		
 <p>Manovra rinviata blocco porta (albero da ordinare a parte se non è sufficiente quello L=200 compreso nella confezione del sezionatore)</p>	NERA	MRBG/3S	HSLN000S/00S/0S		
	NERA	MRBG/5S	HSLN1S/2S		
	NERA	MRBG/6S	HSLN3S		
	ROSSO/GIALLO	MRBR/3S	HSLN000S/00S/0S		
	ROSSO/GIALLO	MRBR/5S	HSLN1S/2S		
	ROSSO/GIALLO	MRBR/6S	HSLN3S		
 <p>Albero di comando per manovre rinviate</p>	300mm	ALB300/3S	HSLN000S/00S/0S		
	300mm	ALB300/7S	HSLN1S/2S/3S		
	400mm	ALB400/3S	HSLN000S/00S/0S		
	400mm	ALB400/7S	HSLN1S/2S/3S		
 <p>Schermo di protezione FUSIBILI</p>		KPF/000S	HSLN000S		
		KPF/0S	HSLN000S, HSLN0S		
		KPF/1S	HSLN1S		
		KPF/2S	HSLN2S		
		KPF/3S	HSLN3S		
 <p>Calotte di protezione dei terminali</p>	superiori	KLU/000S	HSLN000S		
	superiori	KLU/3S	HSLN000S, HSLN0S		
	superiori	KLU/4S	HSLN1S		
	superiori	KLU/5S	HSLN2S		
	superiori	KLU/6S	HSLN3S		
	inferiori	KLL/000S	HSLN000S		
	inferiori	KLL/3S	HSLN000S, HSLN0S		
	inferiori	KLL/4S	HSLN1S		
	inferiori	KLL/5S	HSLN2S		
	inferiori	KLL/6S	HSLN3S		
 <p>Contatti ausiliari con apertura anticipata contatti in scambio CO</p>	1CO	HS1/3S	HSLN000S/00S/0S		
	1CO	HS1/5S	HSLN2S		
	1CO	HS1/8S	HSLN1S/3S		
	2CO	HS2/3S	HSLN000S/00S/0S		
	2CO	HS2/5S	HSLN2S		
	2CO	HS2/8S	HSLN1S/3S		