## Sezionatori non automatici

| Numero poli | Numero moduli | Corrente nominale DC21A (A) | Corrente nominale DC21B (A) | Tensione nominale (V DC) | Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3,5 | 32 | 40 | 1000 | **DCLB232** |
| 2 | 4 | - | 63 | 1000 | **DCLB363** |

## Scaricatori di sovratensione

| Numero poli | Numero moduli | In (8/20µs) (kA) | Imax (8/20µs) (kA) | Tensione nominale (V) | Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| **Scaricatori Tipo 2 per lato DC, già completi di contatto di segnalazione** | | | | | |
| 2+1 | 3 | 20 | 40 | 600V DC | **SUA600** |
| 2+1 | 3 | 20 | 40 | 1000V DC | **SUA1000** |
| **Cartucce di ricambio** | | | | | |
| | | 20 | | 600V DC | **SUA600CT** |
| | | 20 | | 1000V DC | **SUA1000CT** |
| **Scaricatori Tipo 2 per lato AC** | | | | | |
| 1+N/PE | 2 | 10 | 20 | 230V AC | **SUA20-11** |
| 3+N/PE | 4 | 10 | 20 | 400V AC | **SUA20-31** |
| **Cartucce di ricambio per SUA20-11 e SUA20-31** | | | | | |
| | | 20 | | | **SUA20-CT** |
| | | 40 | | | **SUA40-CT** |

## Basi portafusibili

| Numero poli | Numero moduli | In (A) | Tensione nominale (V DC) | Categoria | Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32 | 1000 | DC20B | **YRPV-30** |
| 2 | 2 | 32 | 1000 | DC20B | **YRPV-30X2** |

## Fusibili

| | Classe | In (A) | Tensione nominale (V DC) | Grandezza | Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| | gR | 10 | 1000 | 10,3 x 38 | **YRPV-30F10** |
| | gR | 12 | 1000 | 10,3 x 38 | **YRPV-30F12** |
| | gR | 16 | 1000 | 10,3 x 38 | **YRPV-30F16** |
| | gR | 20 | 1000 | 10,3 x 38 | **YRPV-30F20** |
| | gR | 25 | 1000 | 10,3 x 38 | **YRPV-30F25** |