


**Accessori per interruttori automatici**

	Codice	Descrizione	Numero moduli	Riferimento interno
<b>Contatti ausiliari per Serie E90 (esclusi i COMPATTI) e per interruttori non automatici ASR</b>				
	567823	1 contatto ausiliario 1CO (H)	0,5	567823
	567824	1 contatto ausiliario 1CO modificabile in scattato relè (S/H)	0,5	567824
	670899	1 contatto aux 1CO + 1 contatto aux/scattato 1CO (montaggio a SX) SRH/HH-L	0,5	670899
	670900	1 contatto aux 1CO + 1 contatto aux/scattato 1CO (montaggio a DX) SRH/HH	0,5	670900
<b>Contatti ausiliari per interruttori COMPATTI</b>				
	670897	1 contatto in commutazione (CAH)	0,5	670897
	670896	1 contatto in commutazione modificabile in scattato relè (CAS/H)	0,5	670896
<b>Sganciatori di apertura a lancio di corrente *</b>				
	TELEL-1	24-60V AC/16-48V DC	1	670903
	TELEL-2	110-415V AC/110-125V DC	1	670902
* L'applicazione dello sganciatore per i COMPATTI si realizza intramettendo un contatto ausiliario tipo CAH, CAS/H				
<b>Sganciatori di minima tensione *</b>				
	TELEU-12	alimentazione a 12V AC - DC	1	567825
	TELEU-24	alimentazione a 24V AC - DC	1	567827
	TELEU-48	alimentazione a 48V AC - DC	1	567828
	TELEU-230	alimentazione a 230V AC	1	567826
* L'applicazione dello sganciatore per i COMPATTI si realizza intramettendo un contatto ausiliario tipo CAH, CAS/H				
<b>Comando elettrico a distanza</b>				
	TELEMP	alimentazione a 230V AC	3	670901
<b>Blocco leva lucchettabile</b>				
	624921	Blocco a lucchetto per leva di comando		624921

Combinazioni possibili degli accessori

Legenda degli accessori

- TELEU** sganciatore di minima tensione
- TELEL** sganciatore a lancio di corrente
- H** contatto ausiliario (1W)
- S/H** contatto ausiliario o scattato relè
- TELEMP** comando elettrico a distanza
- SRH/HH** contatto ausiliario + scattato relè
- CAH** contatto ausiliario
- CAS/H** contatto ausiliario o scattato relè



\* Il contatto CAH, CAS/H deve essere collocato sul lato sinistro dell'interruttore tripolare compatto