

Relè di sovracorrente

Relè termici per contattori serie bK							
	Contatti	Descrizione	Montaggio su contattori	Taratura	Codice	Riferimento interno	
Classe di intervento 10							
	1NO + 1NC	Morsetti a vite Aggancio diretto al contattore	LS4K, LS5K, LS7K, LS11K, LS15K (3 poli), LS18K (3 poli)	0,12...0,26A 0,25...0,41A 0,4...0,65A 0,65...1,1A 1...1,5A 1,3...1,9A 1,8...2,7A 2,5...4A 4... 6,3A 5,5...8,5A 8...12A 10...16A 14,5...18A 17,5...22A 21...26A 25...32A 30...40A	B18K-002 B18K-004 B18K-006 B18K-011 B18K-015 B18K-019 B18K-027 B18K-040 B18K-063 B18K-085 B18K-120 B18K-160 B18K-180 B18K-220 B18K-260 B18K-320 B18K-400	139600 139601 139602 139603 139604 139605 139606 139607 139608 139609 139610 139611 139612 139613 139614 139615 139616	
	1NO + 1NC	Morsetti a vite Aggancio diretto al contattore	LS22K, LS30K (3 poli), LS37K (3 poli), LS45K (3 poli), LS55K (3 poli)	11,5...15A 14,5...19A 18,5...25A 24...32A 30...43A 42...55A 54...65A 64...82A 78...97A 90...110A	B55K-015 B55K-019 B55K-025 B55K-032 B55K-043 B55K-055 B55K-065 B55K-082 B55K-097 B55K-110	139617 139618 139619 139620 139621 139622 139623 139624 139625 139626	
	1NO + 1NC	Morsetti a vite Attacchi su barra Aggancio diretto al contattore	LS75K, LS90K (3 poli)	55...80A 63...90A 90...120A 110...140A 140...190A	B90K-080 B90K-090 B90K-120 B90K-140 B90K-190	139627 139628 139629 139630 139631	
	1NO + 1NC	Morsetti a vite Attacchi su barra Montaggio separato	In abbinamento ai contattori: LS110K, LS132K (3 poli), LS160K (3 poli)	120...190A 175...280A 200...310A	B160K-190 B160K-280 B160K-310	139632 139633 139634	
	1NO + 1NC	Morsetti a vite TA di corrente inclusi Montaggio separato	In abbinamento ai contattori: LS220K (3 poli), LS280K (3 poli), LS375K (3 poli)	120...190A 175...280A 250...400A 315...500A 430...700A	B375K-190 B375K-280 B375K-400 B375K-500 B375K-700	139650 139651 139652 139653 139654	
	1NO + 1NC	Morsetti a vite TA di corrente inclusi Montaggio separato	In abbinamento ai contattori: LS450K (3 poli)	500...850A	B450K-850	139660	

Relè di sovracorrente

Relè termici per avviamento pesante serie bwK							
	Contatti	Descrizione		Taratura	Codice	Riferimento interno	
	1NO + 1NC	Morsetti a vite Attacchi a mantello Montaggio separato		2,5...4A	BW55K-004	139635	
				4...6,5A	BW55K-006	139636	
				5,5...8,5A	BW55K-008	139637	
				7,5...11A	BW55K-011	139638	
				10...16A	BW55K-016	139639	
				12,5...20A	BW55K-020	139640	
				17...26A	BW55K-027	139641	
				26...40A	BW55K-040	139642	
				32...52A	BW55K-052	139643	
				45...70A	BW55K-070	139644	
60...90A	BW55K-090	139645					
80...125A	BW55K-125	139646					
	1NO + 1NC	Morsetti a vite Attacchi su barra Montaggio separato		120...190A	BW160K-190	139647	
				175...280A	BW160K-280	139648	
				200...310A	BW160K-310	139649	
	1NO + 1NC	Morsetti a vite TA di corrente inclusi Montaggio separato		120...190A	BW375K-190	139655	
				175...280A	BW375K-280	139656	
				250...400	BW375K-400	139657	
				315...500A	BW375K-500	139658	
	1NO + 1NC	Morsetti a vite TA di corrente inclusi Montaggio separato		430...700A	BW375K-700	139659	
				500...850A	BW450K-850	139661	

Accessori per relè termici serie bK e serie bwK					
	Descrizione	Montaggio su apparecchi	Codice	Riferimento interno	
Adattatore per montaggio separato					
			b18K	VST18K	139662
			b55K	VST55K	139663
Calotta coprimorsetti					
	Per protezione contatti principali tra contattore e relè termico (per gli altri contatti si usi KLA90K)		b90K con contattore	KLA90K3	139671
Dispositivo per riarmo elettrico a distanza					
	24V 50/60Hz / DC 110V 50/60Hz / DC 220...240V 50/60Hz / DC 380...415V 50/60Hz / DC		b18K...b450K, bw55K...bw450K	RRBK-55	136452
			b18K...b450K, bw55K...bw450K	RRBK-58	136454
			b18K...b450K, bw55K...bw450K	RRBK-00	136455
			b18K...b450K, bw55K...bw450K	RRBK-59	136456
Tensione di esercizio 0,85 - 1Us, assorbimento 100VA in AC e 100W in DC					