

Accessori

Blocchi differenziali classe A regolabili							
	Descrizione	Montaggio su interruttore					
		MM169 fino a 125A	MC169 MC259	MC409 MC639	MC809 MC1259 MC1609		
	Blocco differenziale att. DIN lat. 440V 3P ⁽¹⁾	DG3/MM9-2					
	Blocco differenziale att. DIN lat. 440V 4P ⁽¹⁾	DG4/MM9-2					
	Blocco differenziale att. DIN lat. 690V 3P ⁽¹⁾	DG3/MM9-4					
	Blocco differenziale att. DIN lat. 690V 4P ⁽¹⁾	DG4/MM9-4					
	Blocco differenziale att. diretto lat. 440V 3P ⁽²⁾	DD3/MM9-2					
	Blocco differenziale att. diretto lat. 440V 4P ⁽²⁾	DD4/MM9-2					
	Blocco differenziale att. inf. 440V 3P	DB3/MM9-2			DB3/M96-2		
	Blocco differenziale att. inf. 440V 3P x MC169		DB3/M91-2				
	Blocco differenziale att. inf. 440V 3P x MC259		DB3/M92-2				
	Blocco differenziale att. inf. 440V 4P	DB4/MM9-2			DB4/M96-2		
	Blocco differenziale att. inf. 440V 4P x MC169		DB4/M91-2				
	Blocco differenziale att. inf. 440V 4P x MC259		DB4/M92-2				
	Blocco differenziale att. inf. 690V 3P	DB3/MM9-4					
	Blocco differenziale att. inf. 690V 3P x MC169		DB3/M91-4				
	Blocco differenziale att. inf. 690V 3P x MC259		DB3/M92-4				
	Blocco differenziale att. inf. 690V 4P	DB4/MM9-4					
	Blocco differenziale att. inf. 690V 4P x MC169		DB4/M91-4				
	Blocco differenziale att. inf. 690V 4P x MC259		DB4/M92-4				

(1) Ingresso dall'alto e uscita dal basso o viceversa
 (2) Ingresso e uscita dall'alto o dal basso

Manovre rotative							
	Descrizione	Montaggio su interruttore					
		MM169	MC169 MC259	MC409 MC639	MC809 MC1259 MC1609		
	Manovra rotativa diretta grigia	MDG/MM9	MDG/M92	MDG/M96	MDG/M9K		
	Manovra rotativa diretta rossa		MDR/M92	MDR/M96	MDR/M9K		
	Manovra rotativa diretta bloccoporta grigia	MDBR/MM9	MDBG/M92	MDBG/M96	MDBG/M9K		
	Manovra rotativa diretta bloccoporta rossa		MDBR/M92	MDBR/M96	MDBR/M9K		
	Manovra rotativa diretta bloccoporta grigia + cont. aus 2NO		MDBHG/M92	MDBHG/M96	MDBHG/M9K		
	Manovra rotativa diretta bloccoporta rossa + cont. aus 2NO		MDBHR/M92	MDBHR/M96	MDBHR/M9K		
	Manovra rotativa rinviata bloccoporta grigia (P max 350mm)	MRBG/MM9	MRBG/M92	MRBG/M96	MRBG/M9K		
	Manovra rotativa rinviata bloccoporta rossa (P max 350mm)	MRBR/MM9	MRBR/M92	MRBR/M96	MRBR/M9K		
	Albero per manovra rinviata (P max 600mm)	FDNRE	FDNRE	FGNRE	FNNRE		
	Serratura Ronis ⁽¹⁾	FA1BRH	FA1BRH	FA1BRH	FA1BRH		

(1) a richiesta anche con chiavi differenziate

Accessori




Accessori per installazione		Descrizione	Montaggio su interruttore					
			MM169	MC169 MC259	MC409 MC639	MC809 MC1259 MC1609		
	Calotta coprimorsetti tipo lungo 3P (2 pz.)	FDJL3	FEJL3				FNJL3	
	Calotta coprimorsetti tipo lungo 4P (2 pz.)	FDJL4	FEJL4				FNJL4	
	Calotta coprimorsetti tipo medio 3P (2 pz.)			FGJM3				
	Calotta coprimorsetti tipo medio 4P (2 pz.)			FGJM4				
	Calotta coprimorsetti tipo corto 3P (2 pz.)	FDJS3	FEJS3	FGJS3				
	Calotta coprimorsetti tipo corto 4P (2 pz.)	FDJS4	FEJS4	FGJS4				
	Separatori di fase (12 pz.)			FEJP	FGJP		FNJP	
	Piastra di isolamento posteriore per tensioni >500V			FEJB	FGJB			
	Blocco lucchettabile rimovibile						FN1PR	
	Blocco lucchettabile fisso	FD1PF	FE1PF	FG1PF				
	Rialzo DIN per interruttori Elfa 90 (L = 354mm)	FDKE						
	Mostrina frontale per interruttori 3P			FEFF3				
	Mostrina frontale per interruttori 4P	FDFD4	FEFF4	FEFF4				
	Mostrina frontale per unità differenziale 3P			FEFF3				
	Mostrina frontale per unità differenziale 4P	FDFD4	FEFF4	FEFF4				
Mostrina frontale per leva di comando			FEFT	FGFT		FNFT		
Mostrina x manovra rotativa	FDFH	FDFH	FGFH			FNFH		
Mostrina per comando motore	FDFE	FEFE	FGFE			FNFE		
Kit per montaggio su guida DIN 3P (in dotazione)	FDKD3 (a)							
Kit per montaggio su guida DIN 4P (in dotazione)	FDKD4 (a)							
Set leve di ricambio (5 pz.)	FDUT (b)	FEUT (b)	FGUT (b)			FNUT (c)		

Esecuzione removibile		Descrizione	Montaggio su interruttore			
			MM169 *	MC169 MC259	MC409 MC639	MC809 MC1259 MC1609
	Set completo per versione removibile 3P	RC3/MM9	RC3/M92	RC3/M96		
	Set completo per versione removibile 4P	RC4/MM9	RC4/M92	RC4/M96		
	Kit per prevenzione errore inserimento		FAPIP	FAPIP		
	Set completo di connettori per ausiliari (8 poli)	FAPFM	FAPFM	FAPFM		
	Set completo di connettori per ausiliari (10 poli)	FAPPS	FAPPS	FAPPS		




* a partire da Icu = 36kA fino a 125A

Interblocco meccanico fra due interruttori		Descrizione	Codice
	Interblocco meccanico per due interruttori MC169/MC259 + MC169/MC259		FE1I2
	Interblocco meccanico per due interruttori MC409/MC639 + MC409 o MC639		FG1I2
Assemblaggio in fabbrica: ordinare insieme l'interblocco meccanico e i due interruttori			

Accessori

Conessioni aggiuntive		Montaggio su interruttore									
Descrizione		MM169	MC169 MC259	MC409 MC639	MC809 MC1259 MC1609						
 <p>(1) (2)</p> <p>(3)</p> <p>(4) (5)</p>	Prolunghe piatte tipo standard 3P (1) * Prolunghe piatte tipo standard 3P (1) * per MC809 - MC1259 Prolunghe piatte tipo standard 3P (1) * per MC1259 - MC1609 Prolunghe piatte tipo standard 4P (1) * Prolunghe piatte tipo standard 4P (1) * per MC809 - MC1259 Prolunghe piatte tipo standard 4P (1) * per MC1259 - MC1609 Prolunghe piatte rialzate 3P (2) * Prolunghe piatte rialzate 4P (2) * Prolunghe piatte rigirate a 90° 3P (3) * Prolunghe piatte rigirate a 90° 4P (3) *			FEBES3 FEBES4 FEBEH4	FGBES3 FGBES4 FGBEH3 FGBEH4 FGBEA3 FGBEA4			FNBES3P FNBES3R FNBES4P FNBES4R			
	Nota: per un equipaggiamento completo dell'interruttore ordinare 2 confezioni										
		Prolunghe sagomate 3P * Prolunghe sagomate 3P per MC809 - MC1259 * Prolunghe sagomate 3P per MC1259 - MC1609 * Prolunghe sagomate 4P * Prolunghe sagomate 4P per MC809 - MC1259 * Prolunghe sagomate 4P per MC1259 - MC1609 *	FDBSS3 FDBSS4	FEBSS3 FEBSS4	FGBSS3 FGBSS4			FNBSS3P FNBSS3R FNBSS4P FNBSS4R			
		Nota: per un equipaggiamento completo dell'interruttore ordinare 2 confezioni									
			Attacchi posteriori per 3P (2 corte, 1 lunga) Attacchi posteriori per 4P (2 corte, 2 lunghe)	FDBRC3 FDBRC4	FEBRC3 FEBRC4	FGBRC3 FGBRC4			FNBRC3 FNBRC4		
			Nota: per un equipaggiamento completo dell'interruttore ordinare 2 confezioni								
			Morsetti a mantello interni 16-150mm ² 3P Morsetti a mantello interni 16-150mm ² 4P Morsetti a mantello interni 1 x 240 + 1 x 300mm ² 3P Morsetti a mantello interni 1 x 240 + 1 x 300mm ² 4P Morsetti a mantello interni 3 x 70-240mm ² 3P Morsetti a mantello interni 3 x 70-240mm ² 4P Morsetti a mantello interni 4 x 70-240mm ² 3P Morsetti a mantello interni 4 x 70-240mm ² 4P		FETCA1320 FETCA1420		FGTC A230B FGTC A240B			FNTCA2327 FNTCA3427 FNTCA4327 FNTCA4427	
	Nota: per un equipaggiamento completo dell'interruttore ordinare 2 confezioni										
			Morsetti a mantello esterni 2,5-95mm ² 3P * Morsetti a mantello esterni 2,5-95mm ² 4P *	FDTCA1316 FDTCA1416							
			Nota: per un equipaggiamento completo dell'interruttore ordinare 2 confezioni								
	Ripartitore 3P da 6 cavi/polo 4 x 35mm ² + 2 x 25mm ² Ripartitore 4P da 6 cavi/polo 4 x 35mm ² + 2 x 25mm ²			FETCA630A FETCA640A							
	* da ordinare unitamente ai separatori di fase codice FDJP, FEJP, FGJP o FNJP										

Accessori

Esecuzione estraibile		Montaggio su interruttore							
	Descrizione	MM169		MC169 MC259		MC409 MC639		MC809 MC1259 MC1609	
			Kit completo per esecuzione estraibile 3P per MC809 attacchi anteriori						
	Kit completo per esecuzione estraibile 3P per MC1259 - MC1609 attacchi anteriori							EEA3/M9K	
	Kit completo per esecuzione estraibile 3P per MC809 attacchi posteriori							EEP3/M98	
	Kit completo per esecuzione estraibile 3P per MC1259 - MC1609 attacchi posteriori							EEP3/M9K	
	Kit completo per esecuzione estraibile 4P per MC809 attacchi anteriori							EEA4/M98	
	Kit completo per esecuzione estraibile 4P per MC1259 - MC1609 attacchi anteriori							EEA4/M9K	
	Kit completo per esecuzione estraibile 4P per MC809 attacchi posteriori							EEP4/M98	
	Kit completo per esecuzione estraibile 4P per MC1259 - MC1609 attacchi posteriori							EEP4/M9K	
	Set completo di connettori per ausiliari (6 poli)							FNPFM	
	Serratura a chiave Ronis su telaio in pos. 1							FN1BRW1	
	Serratura a chiave Ronis su telaio in pos. 2							FN1BRW2	
	Contatto CO indicatore di posizione							FNS11L	
	Mostrina per esecuzione estraibile							FNFW	
	Serratura a chiave Ronis su mostrina in pos. 1							FN1BRY1	
	Serratura a chiave Ronis su mostrina in pos. 2							FN1BRY2	