

**Pulsanteria**

Pulsanteria per montaggio a fondo scatola							
	Descrizione	Colore	Termoplastica				
			Codice	Rif. interno			
<b>Operatori pulsanti</b>							
	Con guardia	Nero	BYDGS	147787			
		Rosso	BYDGR	147788			
		Verde	BYDGG	147789			
		Giallo	BYDGY	147790			
		Blu	BYDGB	147791			
	Senza guardia	Nero	BYDSS	147793			
		Rosso	BYDSR	147794			
		Verde	BYDSG	147795			
		Giallo	BYDSY	147796			
		Blu	BYDSB	147797			
		Bianco	BYDSW	147798			
		<b>Operatori pulsanti luminosi</b>					
			Con guardia	Rosso	BYDBR		
				Verde	BYDBG		
				Giallo	BYDBY		
Bianco	BYDBW						
	Senza guardia	Rosso	BYDER				
		Verde	BYDEG				
		Giallo	BYDEY				
		Bianco	BYDEW				
<b>Operatori pulsanti a fungo</b>							
		Ø 40mm	Rosso	BYP4R	147799		
		Ø 40mm con sblocco a rotazione (conforme a EN 418)	Rosso	BYPRA	147800		
<b>Operatori selettori a manopola</b>							
		2 posizioni stabile	Nero	BYK1S	147801		
			3 posizioni stabile	Nero	BYK3S	147802	
			3 posizioni con ritorno	Nero	BYK6S	147803	
<b>Operatori selettori a chiave</b>							
		2 posizioni (estrazione a sinistra)	Nero	BYS0A	147804		
			3 posizioni (estrazione in tutte le posizioni)	Nero	BYS0M	147805	
			3 posizioni con ritorno centrale (estrazione in tutte le posizioni)	Nero	BYS4R	147806	
<b>Operatori indicatori luminosi</b>							
		Rosso	BYLBR	148301			
		Verde	BYLBG	148302			
		Giallo	BYLBY				
		Bianco	BYLBW				
<b>Contatti</b>							
		1NO, morsetti a vite		SEB10	147782		
		1NC, morsetti a vite		SEB01	147783		
<b>Supporti per indicatori luminosi</b>							
		BA9s max 380V AC/DC, 2W		BDNBO	147784		
		220/240V AC con diodo a resistore con lampada BA9s 130V 2W		BDNBD	148225		

Pulsanteria

Scatole pulsantiere					
	Descrizione	Colore	Termoplastica		
			Codice	Rif. interno	
<b>Scatola vuota per guida DIN</b>					
	Accessorio per il montaggio della pulsanteria Ø22 su guida DIN Ingombro 2 moduli	Grigio	<b>BIEPEM</b>	189200	
<b>Scatola pulsantiere in plastica</b>					
	1 foro con coperchio giallo con adattatore	Grigio	<b>BIG1</b>	148237	
	1 foro	Grigio	<b>BIO1</b>	148238	
	2 fori	Grigio	<b>BIO2</b>	148239	
	3 fori	Grigio	<b>BIO3</b>	148240	
	4 fori	Grigio	<b>BIO4</b>	148241	
	6 fori	Grigio	<b>BIO6</b>	148242	
<b>Scatola pulsantiere in metallo</b>					
	1 foro	Grigio	<b>BMDG1</b>	148052	
	1 foro, profondità maggiorata	Grigio	<b>BMDM1</b>	148053	
	2 fori	Grigio	<b>BMDG2</b>	148054	
	2 fori, profondità maggiorata	Grigio	<b>BMDM2</b>	148055	
	3 fori	Grigio	<b>BMDG3</b>	148056	
	4 fori	Grigio	<b>BMDG4</b>	148057	
	6 fori	Grigio	<b>BMDG6</b>	148059	
	8 fori	Grigio	<b>BMDG8</b>	170807	
	12 fori	Grigio	<b>BMDG12</b>	170808	
	18 fori	Grigio	<b>BMDG18</b>	170809	
	24 fori	Grigio	<b>BMDG24</b>	170810	
35 fori	Grigio	<b>BMDG35</b>	170811		
<b>Combinazioni di scatole pulsantiere in plastica assemblata con 1 elemento</b>					
	Pulsante con guardia, contatto 1NO, simbolo "I"	Verde	<b>BIO1M01</b>	785301	
	Pulsante con guardia, contatto 1NC, simbolo "O"	Rosso	<b>BIO1M02</b>	785316	
	Pulsante con guardia, contatto 1NO, simbolo "I"	Bianco	<b>BIO1M03</b>	785317	
	Pulsante con guardia, contatto 1NC, simbolo "O"	Nero	<b>BIO1M04</b>	785318	
	Pulsante a fungo Ø 40mm, sblocco a rotazione, EN418, contatto 1 NC, simbolo "O"	Rosso	<b>BIG1M07</b>	785308	
	Selettore a chiave due posizioni fisse "O-I", contatti 1NO + 1NC	Rosso	<b>BIO1M08</b>		
<b>Combinazioni di scatole pulsantiere in plastica assemblata con 2 elementi</b>					
	Pulsanti con guardia, contatti 1NO + 1NC	Verde/ Rosso	<b>BIO2M01</b>	785311	
	Pulsanti con guardia, contatti 1NO + 1NC	Bianco/ Nero	<b>BIO2M02</b>	785321	
<b>Combinazioni di scatole pulsantiere in plastica assemblata con 3 elementi</b>					
	Pulsanti con guardia, contatti 2NO + 1NC	Verde/ Rosso/ Verde	<b>BIO3M01</b>	785324	
	Pulsanti con guardia, contatti 2NO + 1NC	Verde/ Bianco/ Rosso	<b>BIO3M02</b>		



Pulsanteria

Accessori e ricambi					
	Descrizione	Colore	Codice	Riferimento interno	
<b>Targhetta rotonda per pulsanti di emergenza Ø 59mm</b>					
	Senza testo		<b>GKSOC</b>	148114	
	Testo "NOT-AUS"		<b>GKSDC</b>	148115	
	Testo "EMERGENCY-STOP"		<b>GKSEC</b>	148116	
	Testo "ARRET-D'URGENCE"		<b>GKSFC</b>	148117	
	Testo "EMERGENZA"		<b>GKSIC</b>	148088	
<b>Targhetta rotonda per pulsanti di emergenza Ø 78mm</b>					
	Senza testo		<b>GKSOB</b>	148118	
	Testo "NOT-AUS"		<b>GKSDB</b>	148119	
	Testo "EMERGENCY-STOP"		<b>GKSEB</b>	148120	
	Testo "ARRET-D'URGENCE"		<b>GKSFB</b>	148121	
	Testo "EMERGENZA"		<b>GKSIB</b>	148122	
<b>Contrassegno neutro per identificazione blocchetti contatti</b>					
		Bianco	<b>BZSKL</b>	148123	
<b>Cappuccio protettivo in gomma IP66</b>					
	Per pulsanti tondi con guardia	Nero	<b>BGCP5</b>	148157	
		Rosso	<b>BGCPR</b>	148158	
		Verde	<b>BGCPG</b>	148159	
		Giallo	<b>BGCPY</b>	148160	
		Trasparente	<b>BGCPT</b>	148161	
	Per pulsanti tondi senza guardia	Trasparente	<b>BGAPT</b>	148162	
<b>Tappo</b>					
	Tondo		<b>BRHPR</b>	148169	
	Quadro 30 x 30mm		<b>BSHP3</b>	148170	
<b>Protezione con coperchio lucchettabile per pulsanti e selettori</b>					
			<b>BCRCL</b>	148171	
<b>Guardia per pulsanti a fungo Ø 40mm</b>					
			<b>BCFS3</b>	187492	
<b>Dispositivo a passo per pulsanti normali e luminosi</b>					
			<b>BCDPP</b>	148172	
<b>Chiave per ghiera</b>					
			<b>BCWAF</b>	148176	
<b>Cappuccio trasparente per pulsanti a doppio comando per IP66</b>					
	Per BSDL00 e BSDL01		<b>BSCDT</b>	148234	
	Per BSDR00 e BSDR01		<b>BSADT</b>	148235	
<b>Lampadine BA9s</b>					
	A filamento	6V/1,5W	<b>BA106</b>	187851	
		12V/2W	<b>BA012</b>	148126	
		24V/2W	<b>BA024</b>	148127	
		30V/2,1W	<b>BA030</b>	148128	
		48V/2W	<b>BA048</b>	148129	
		60V/1,2W	<b>BA060</b>	148130	
		130V/2W	<b>BA130</b>	148131	
	Al neon	110V/0,11W	<b>BA110</b>	148132	
		220V/0,33W	<b>BA220</b>	148133	

Pulsanteria

Accessori e ricambi								
Descrizione	Colore	Per pulsanti con guardia e guardia estesa			Per pulsanti senza guardia			
		Codice	Rif. interno		Codice	Rif. interno		
<b>Inserti per pulsanti normali senza simboli</b>								
		Nero	<b>BRBGS</b>	147807				
		Rosso	<b>BRBGR</b>	147808				
		Verde	<b>BRBGG</b>	147809				
		Giallo	<b>BRBGY</b>	147810				
		Blu	<b>BRBGB</b>	147811				
		Bianco	<b>BRBGW</b>	147812				
		Grigio	<b>BRBGU</b>	148232				
<b>Inserti per pulsanti normali con simboli</b>								
		Arresto	Rosso	<b>BAR29</b>	147834		<b>BCR29</b>	147874
		Marcia	Nero	<b>BAS28</b>	147835		<b>BCG28</b>	147876
			Verde	<b>BAG28</b>	147836			
		2ª funzione	Nero	<b>BAS35</b>	147837			
			Verde	<b>BAG35</b>	147838			
		3ª funzione	Nero	<b>BAS38</b>	147839			
			Verde	<b>BAG38</b>	147840			
		Movimento rettilineo continuo	Nero	<b>BAS06</b>	147841			
			Verde	<b>BAG06</b>	147842			
		Diminuisce	Nero	<b>BAS18</b>	147851			
			Verde	<b>BAG18</b>	147852			
		Ciclo automatico	Nero	<b>BAS26</b>	147853			
			Verde	<b>BAG26</b>	147854			
		Ripristino	Blu	<b>BAL37</b>	147867			
		Stop	Rosso	<b>BAR21</b>	147871		<b>BCR21</b>	147909
		Start	Nero	<b>BAS22</b>	147872		<b>BCS22</b>	147910
			Verde	<b>BAG22</b>	147873		<b>BCG22</b>	147911
<b>Inserti per pulsanti luminosi con simboli</b>								
		Arresto	Bianco	<b>BRL29</b>	147988		<b>BRU29</b>	148008
		Marcia	Bianco	<b>BRL28</b>	147989		<b>BRU28</b>	148009
		2ª funzione	Bianco	<b>BRL35</b>	147990		<b>BRU35</b>	148010
		Movimento rettilineo continuo	Bianco	<b>BRL06</b>	147992		<b>BRU06</b>	148012
		Aumenta	Bianco	<b>BRL17</b>	147996		<b>BRU17</b>	148016
		Diminuisce	Bianco	<b>BRL18</b>	147997		<b>BRU18</b>	148017
		Comando manuale	Bianco	<b>BRL27</b>	147999		<b>BRU27</b>	148019
		Luce	Bianco	<b>BRL02</b>	148003			
		Stop	Bianco	<b>BRL41</b>	148006		<b>BRU41</b>	148026
		Start	Bianco	<b>BRL42</b>	148007		<b>BRU42</b>	148027